

Az FM 1800 típusú ..... gyártási számú keverőgépre a vásárlás napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.  
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

Importáló neve, címe: Diatech Kft. 1037. Budapest, Zay u. 1-3.

/P.H./ aláírás

A vásárlás napja: 201 ..év.....hó.....nap.

| Jótállási szelvények   | Levágandó jótállási szelvények  |
|--|---|
| Igény bejelentés időpontja:.....<br>Javításra átvétel időpontja:.....<br>Hiba oka:.....<br>Javítási mód/dátum:.....<br>Visszaadás időpontja:.....<br>A jótállás új határideje:.....<br>Szervíz neve:.....Munkalapszám:.....<br>201 .....hó.....nap<br>..... / P.H/ aláírás | Jótállási szelvény<br><br>Típus:.....<br>Gyártási szám:.....<br>Eladás kelte: 201 .....hó.....nap<br>Eladó szerv:.....<br><br>..... /P.H/ aláírás |
| Igény bejelentés időpontja:.....<br>Javításra átvétel időpontja:.....<br>Hiba oka:.....<br>Javítási mód/dátum:.....<br>Visszaadás időpontja:.....<br>A jótállás új határideje:.....<br>Szervíz neve:.....Munkalapszám:.....<br>201 .....hó.....nap<br>..... /P.H/ aláírás  | Jótállási szelvény<br><br>Típus:.....<br>Gyártási szám:.....<br>Eladás kelte: 201 .....hó.....nap<br>Eladó szerv:.....<br><br>..... /P.H/ aláírás |
| Igény bejelentés időpontja:.....<br>Javításra átvétel időpontja:.....<br>Hiba oka:.....<br>Javítási mód/dátum:.....<br>Visszaadás időpontja:.....<br>A jótállás új határideje:.....<br>Szervíz neve:.....Munkalapszám:.....<br>201 .....hó.....nap<br>..... /P.H/ aláírás  | Jótállási szelvény<br><br>Típus:.....<br>Gyártási szám:.....<br>Eladás kelte: 201 .....hó.....nap<br>Eladó szerv:.....<br><br>..... /P.H/ aláírás |

**geo**  
F E N N E L

## FM 1800 Keverőgép



### Műszaki adatok:

Teljesítmény: 1800W  
 Üresjárat fordulatszám  
 1. fokozat 150-300 ford/perc  
 2. fokozat 300-650 ford/perc  
 Keverőszárak: 140 és 160 mm  
 Súly: 6 kg  
 Védőosztály: II/

98/37/CE, 73/23/CEE, 93/68/CEE

EN 60745-1:2009, EN 60745-2-1/A:2009  
 EN 55014-1/A1:2009, EN 55014-2/A2:2008  
 EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Fontos!

A használati útmutatót figyelmesen olvassa el a használatba vétel előtt!

A biztonsági előírások és a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása súlyos sérülésekhez vezethet.

Győződjön meg minden használat alkalmával a készülék kifogástalan állapotáról. Ne indítsa el a készüléket amíg nem ismeri a készülék összes funkcióját. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléket veszély esetén azonnal ki tudja-e kapcsolni. A használati útmutató a készülék tartozéka. A készülékhez tartozó dokumentumokat őrizze meg.

#### Szakszerű használat

Ez a készülék különböző folyadékok keverésére szolgál. Minden egyéb szakszerűtlen használat vagy a készülék átalakítása veszélyes következményekkel járhat. A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen használatból eredő károkért.



#### Kezelő elemek

1. Ki/be kapcsoló
2. Tolókapcsoló
3. Sebességválasztó
4. Sebességválasztó
5. Szárrögzítő villáskulcs
6. Keverőszár

#### Biztonsági előírások

A készülék biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlen a kezelési és a használati útmutató alapos ismerete és azok betartása.

Ezen kívül tartsa be a minden elektromos készülékre érvényes biztonsági előírásokat. A kábelt és a csatlakozót minden használat előtt ellenőrizze. Az esetleges sérüléseket kizárólag szakemberrel javíttassa. Ez az eszköz sem nedves környezetben (eső, köd) sem pedig robbanásveszélyes gázok közelében ne használja. Ügyeljen, hogy a készülék a hálózathoz történő csatlakozásakor kikapcsolt állapotban legyen. Ellenőrizze a kapcsoló állását. Legyen óvatos hosszú haj és ékszer viselése esetén! Dolgozzon megfelelő méretű munkaruhában. A keverendő anyagot tartalmazó edényt úgy rögzítse a talajhoz, hogy az ne tudjon elmozdulni. A hálózati kábelt mindig a készülék mögött vezesse. Ne húzza vagy tartsa a készüléket a kábelnél fogva. Mindig stabil egyensúlyi helyzetben dolgozzon. Használja a vezető markolatot.

#### Használat

Bekapcsolás és keverés

Ne használjon az eredetinel nagyobb átmérőjű keverőszárat. Ne terhelje túl a készüléket (fordulatszám csökkenés, motorleállás). Ütközésig tolja a szárat, majd a 22-es villáskulccsal ⑤ rögzítse a keverőszárat.

#### Be-/Ki kapcsolás

A szerszám üzembe helyezéséhez a Ki-/Be kapcsoló gombot ① nyomva kell tartani. A kapcsoló elengedésével a készülék kikapcsol.

#### Tartós üzem

Bekapcsolása: Nyomja meg a Ki-/Be kapcsolót ① és ezzel egyidejűleg a tolókapcsolót ② is. Ezzel a Ki-/Be kapcsoló rögzül és a készülék tartós üzemmódba kerül.

Kikapcsolása: Ki-/Be kapcsoló gombot ismételten nyomjuk meg, majd engedjük el. Ezzel a Ki-/Be kapcsoló gomb záródását feloldjuk.

#### Keverőszár eltávolítása

A 22-es villáskulcsot ⑤ illesszük a keverőszár végén lévő hatlapfejű csavarra és lazítsuk meg.

#### Motorelektronika / vezérlése

Az elektromos vezérlés garantálja a motor egyenletes indítását. Ezáltal a keverendő anyag felfröccsenése elkerülhető. Ehhez elegendő egy 16A biztosíték.

#### Üresjárat fordulatszám csökkentése

Az elektronika gondoskodik a fordulatszám csökkentéséről üresjáratú üzemben.

#### A fordulatszám

A sebességkapcsoló ③ lehetővé teszi a fordulatszám-tartomány előzetes kiválasztását. Vízszintes állásban 150-300 fordulat/perc, függőleges állásban 300-650 fordulat/perc. A szükséges fordulatszám a keverendő anyagtól függ - előzetes teszt ajánlatos.

A fogantyún található fokozatmentes sebességkapcsoló ④ a már előzőleg kiválasztott sebesség-tartományon belüli állítást teszi lehetővé.

#### Elektronikus túlterhelés védelem

A készülék túlterhelésénél elektronikus mechanizmus védi meg a motort. Ebben az esetben kikapcsol a motor és csak a terhelés csökkenése után kapcsol vissza.

#### Hő túlterhelés elleni védelem

A tartós terheléskor fellépő túlmelegedés ellen a biztonsági elektronika kikapcsolja a motort, egy kritikus hőmérséklet túllépésekor. Ebben az esetben legalább 3-5 perces pihenő szükséges a visszahűléshez, melyet követően a gépet ismét lehet használni. A kényszerleállások elkerülésére iktasson be hűtési szüneteket.

#### Tárolás

A készüléket kizárólag száraz, fagymentes helyen tároljuk. A készülék gyermekektől elzárva tartandó.

#### Tisztítás, karbantartás

Minden tisztítási folyamat előtt húzza ki a gépet az áramforrásból. Kerülje a folyadékok készülékbe való bejutását. Puha törölkendővel tisztítsa a készüléket. Benzín vagy oldószeres tisztítószer használatát kerülje, mert ezek károsodást okozhatnak a készülékben. A keverőszárat mindig tisztítsa meg a munka befejezése után. Rendszeresen tisztítsa meg a készülék szellőzőnyílásait. A szénkefék elkopásakor a készülék automatikusan kikapcsol. Kb. 100 üzemóra után a szénkeféket ellenőrizni kell és szükség esetén cserélni, valamint a motor burkolatát megtisztítani.

#### Figyelem!

A megfelelő szigetelés érdekében a készüléken biztonsági ellenőrzést kell elvégezni. Ezeket a munkálatokat csak szakemberrel végeztessük.

#### Hulladékkezelés

Gondoskodjon a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak betartásáról. A műanyag részeket a szelektív hulladékgyűjtés könnyítése céljából jellel látták el.

#### Felelősségi nyilatkozat

A geo-FENNEL, DE-Baunatal ezennel megerősíti, hogy jelen készülék tervezése, forgalmazása a CE előírásoknak megfelelnek. A készülék bármilyen hozzájárulásunk nélküli megváltoztatása a fenti nyilatkozat visszavonását vonja maga után.