

Az FM 1010 típusú gyártási számú keverőgépre a vásárlás napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

Importáló neve, címe: Diatech Kft. 1037. Budapest, Zay u. 1-3.

/P.H./ aláírás

A vásárlás napja: 201 . év.....hó.....nap.

Jótállási szelvények	Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka:..... Javítási mód/dátum:..... Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szervíz neve:.....Munkalapszám:..... 201hó.....nap /P.H/ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 201hó.....nap Eladó szerv:..... /P.H/ aláírás
Igény bejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka:..... Javítási mód/dátum:..... Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szervíz neve:.....Munkalapszám:..... 201hó.....nap /P.H/ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 201hó.....nap Eladó szerv:..... /P.H/ aláírás
Igény bejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka:..... Javítási mód/dátum:..... Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szervíz neve:.....Munkalapszám:..... 201hó.....nap /P.H/ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 201hó.....nap Eladó szerv:..... /P.H/ aláírás

geo
F E N N E L

FM 1010 Keverőgép



Műszaki adatok:

Teljesítmény: 1010 W
 Üresjárat fordulatszám
 150-500 ford/perc
 Keverőszár: 120 mm
 Súly: 6 kg
 Védőosztály: II/ ☐

98/37/CE, 73/23/CEE, 93/68/CEE

EN 60745-1:2009, EN 60745-2-1/A:2009
 EN 55014-1/A1:2009, EN 55014-2/A2:2008
 EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Forgalmazza: geoFENNEL GmbH, DE-Baunatal
 Importálja: DIATECH Kft. Budapest, Zay u. 1-3.
 Származás: PRC

Fontos!

A használati útmutatót figyelmesen olvassa el a használatba vétel előtt!

A biztonsági előírások és a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása súlyos sérülésekhez vezethet.

Győződjön meg minden használat alkalmával a készülék kifogástalan állapotáról. Ne indítsa el a készüléket amíg nem ismeri a készülék összes funkcióját. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléket veszély esetén azonnal ki tudja-e kapcsolni. A használati útmutató a készülék tartozéka. A készülékhez tartozó dokumentumokat őrizze meg.

Szakszerű használat

Ez a készülék különböző folyadékok keverésére szolgál. Minden egyéb szakszerűtlen használat vagy a készülék átalakítása veszélyes következményekkel járhat. A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen használatból eredő károkért.



Kezelő elemek

1. Ki/be kapcsoló
2. Tolókapcsoló
3. Sebességválasztó
4. Szárrögzítő villáskulcs
5. Keverőszár



Biztonsági előírások

A készülék biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlen a kezelési és a használati útmutató alapos ismerete és azok betartása.

Ezen kívül tartsa be a minden elektromos készülékre érvényes biztonsági előírásokat. A kábelt és a csatlakozót minden használat előtt ellenőrizze. Az esetleges sérüléseket kizárólag szakemberrel javíttassa. Ez az eszköz sem nedves környezetben (eső, köd) sem pedig robbanásveszélyes gázok közelében ne használja. Ügyeljen, hogy a készülék a hálózathoz történő csatlakozásakor kikapcsolt állapotban legyen. Ellenőrizze a kapcsoló állását. Legyen óvatos hosszú haj és ékszer viselése esetén! Dolgozzon megfelelő méretű munkaruhában. A keverendő anyagot tartalmazó edényt úgy rögzítse a talajhoz, hogy az ne tudjon elmozdulni. A hálózati kábelt mindig a készülék mögött vezesse. Ne húzza vagy tartsa a készüléket a kábelnél fogva. Mindig stabil egyensúlyi helyzetben dolgozzon. Használja a vezető markolatot.

Használat

Bekapcsolás és keverés

Ne használjon az eredetnél nagyobb átmérőjű keverőszárát. Ne terhelje túl a készüléket (fordulatszám csökkenés, motorleállás). Ütközésig tolja a szarát, majd a 22-es villáskulccsal (4) rögzítse a keverőszárát.

Be-/Ki kapcsolás

A szerszám üzembe helyezéséhez a Ki-/Be kapcsoló gombot (1) nyomva kell tartani. A kapcsoló elengedésével a készülék kikapcsol.

Tartós üzem

Bekapcsolása: Nyomja meg a Ki-/Be kapcsolót (1) és ezzel egyidejűleg a tolókapcsolót (2) is. Ezzel a Ki-/Be kapcsoló rögzül és a készülék tartós üzemmódba kerül.

Kikapcsolása: Ki-/Be kapcsoló gombot ismételten nyomjuk meg, majd engedjük el. Ezzel a Ki-/Be kapcsoló gomb záródását feloldjuk.

Keverőszár eltávolítása

A 22-es villáskulcsot (4) illesszük a keverőszár végén lévő hatlapfejű (M14) csavarra és lazítsuk meg.

Motorelektronika / vezérlése

Az elektromos vezérlés garantálja a motor egyenletes indítását. Ezáltal a keverendő anyag felfröccsenése elkerülhető. Ehhez elegendő egy 16A biztosíték.

Üresjárat fordulatszám csökkentése

Az elektronika gondoskodik a fordulatszám csökkentéséről üresjárat üzemben.

A fordulatszám



A fogantyún található sebességkapcsoló (3) a 150-500 fordulat/perc sebességtartományon belüli állítást teszi lehetővé.

A szükséges fordulatszám a keverendő anyagtól függ - előzetes teszt ajánlatos.

Elektronikus túlterhelés védelem

A készülék túlterhelésénél elektronikus mechanizmus védi meg a motort. Ebben az esetben kikapcsol a motor és csak a terhelés csökkenése után kapcsol vissza.

Hő túlterhelés elleni védelem

A tartós terheléskor fellépő túlmelegedés ellen a biztonsági elektronika kikapcsolja a motort, egy kritikus hőmérséklet túllépésekor. Ebben az esetben legalább 3-5 perces pihenő szükséges a visszahűléshez, melyet követően a gépet ismét lehet használni. A kényszerleállítások elkerülésére iktasson be hűtési szüneteket.

Tárolás

A készüléket kizárólag száraz, fagymentes helyen tároljuk. A készülék gyermekektől elzárva tartandó.

Tisztítás, karbantartás

Minden tisztítási folyamat előtt húzza ki a gépet az áramforrásból. Kerülje a folyadékok készülékbe való bejutását. Puha törölkendővel tisztítsa a készüléket. Benzín vagy oldószeres tisztítószer használatát kerülje, mert ezek károsodást okozhatnak a készülékben. A keverőszárát mindig tisztítsa meg a munka befejezése után. Rendszeresen tisztítsa meg a készülék szellőzőnyílásait. A szénkefék elkopásakor a készülék automatikusan kikapcsol. Kb. 100 üzemóra után a szénkeféket ellenőrizni kell és szükség esetén cserélni, valamint a motor burkolatát megtisztítani.

Figyelem!

A megfelelő szigetelés érdekében a készüléken biztonsági ellenőrzést kell elvégezni. Ezeket a munkálatokat csak szakemberrel végeztessük.

Hulladékkezelés

Gondoskodjon a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak betartásáról. A műanyag részeket a szelektív hulladékgyűjtés könnyítése céljából jellel látták el.

Felelősségi nyilatkozat

A geo-FENNEL, DE-Baunatal ezennel megerősíti, hogy jelen készülék tervezése, forgalmazása a CE előírásoknak megfelelnek. A készülék bármilyen hozzájárulásunk nélküli megváltoztatása a fenti nyilatkozat visszavonását vonja maga után.